

P138

Páječka s odsávačkou 220V/ 30W CT-019



Návod k použití:

- Připojte napájecí kabel k odpovídajícímu zdroji napájecího napětí.
- Nechte trysku páječky asi po dobu 10 min. dostatečně zahřát.
- Zatlačte píst odsávačky do rukojeti až uslyšíte cvaknutí západky.
- Přiložte trysku odsávačky k místu, ze kterého chcete odsát cín.
- Až se cín dostatečně rozehřeje, stiskněte tlačítko na rukojeti a cín se odsaje.

Upozornění : Odpojte odsávačku od napájecího napětí a počkejte dokud odsávačka úplně nevychladne. Pak teprve můžete odsávačku vyčistit nebo vyměnit trysku.

Čistění trysky:

- Lehce nadzdvihněte těleso pístu ve směru tlačítka a vyjměte jej z rukojeti. Viz obr.
- Odstraňte cín ze všech míst. Případně použijte kartáček

Výměna trysky:

- Otočte tryskou ve směru hodinových ručiček pomocí např. kleští a vyšroubujte ji z držáku.

Čistění pístu odsávačky:

- Vyšroubujte zadní část pájky (rukojet) a vyčistěte píst odsávačky.