

Návod k obsluze ventilátoru EURO 0, EURO 0D-střešní

1.) Použití výrobku

Ventilátor je určen k pomocné ventilaci v místnostech kde běžná gravitační výměna vzduchu nedostačuje. Vyznačuje se nízkou hladinou hluku, malou spotřebou energie a vysokým výkonem. Provedení korpusu je z plastu. Ventilátor je vhodný pro rychlou ventilaci nepříjemných zápachů a dýmu z místností jako odtahový a po otočení tělesa a změně klobouku (jen EURO 0D) ho lze použít i k foukání. Je vybaven jednofázovým asynchronním motorem a radiální turbínou, s uzpůsobením k montáži na střechu, nebo stěnu EURO 0D, nebo do potrubí EURO 0 a s možností regulace otáček pomocí regulátoru RN 300 nebo RP 300 (RN na omítku RP pod omítku). Motor je vybaven kuličkovými ložisky a způsob konstrukce dovoluje 300.000 hodin bezproblémového provozu. Ventilátor EURO 0 můžete instalovat v libovolné pozici. Více na www.dospel.cz

2.) Technické parametry

Viz štítek na výrobku

3.) Instalace

Zapojení ventilátoru na elektrickou síť svěřte osobě oprávněné s kvalifikací dle ČSN 34 3205 a vyhlášky ČÚPB a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice č.50-51/1978 Sb.

Ventilátor se instaluje do předem připraveného otvoru odpovídajícího průměru ventilátoru EURO 0, nebo na střechu či stěnu EURO 0D. Připojení na elektrickou síť 230V/50Hz proveďte tak, že přívod namontujete do svorkovnice ventilátoru. Fázový vodič L (černý nebo hnědý), nulový vodič N (modrý), zemnicí vodič (zelenožlutý). Ventilátor můžete zapínat jen pomocí specifického vypínače v řazení 2 (vypíná zároveň fázi i nulu) a kde vzdálenost mezi kontakty je minimálně 3mm. Zkontrolujte směr otáčení rotoru, který musí souhlasit se šipkou na ventilátoru. Vyvarujte se instalace v blízkosti zdrojů tepla nebo do provozů se zatížením těkavými látkami a jinak nadměrně znečištěného vzduchu například tukem v průmyslových kuchyních atd..

4.) Čistění ventilátoru

Ventilátor před jakoukoliv manipulací odpojte od elektrické sítě. Poté jej čistěte za pomoci vlhkého hadříku s přidavkem saponátu (ne abrazivních prostředků, benzínu či ředidel) a otřete do sucha. V žádném případě nesmí dojít k namočení motoru ventilátoru. Vyzkoušejte správnou funkci zařízení.

5.) Záruční podmínky

Na ventilátor poskytuje výrobce záruku v délce 24 měsíců od data prodeje. Vady v záruční době budou odstraněny zdarma. Naše firma poskytuje rovněž pozáruční servis na tento výrobek na níže uvedené adrese.

Datum prodeje nebo montáže	Razítko a podpis prodejce + výrobní číslo

DOSPEL CZ, Pražská 11, 466 01 Jablonec nad Nisou, www.dospel.cz, tel./fax : 483 312 540