

1. Vložte baterii do dálkového ovladače a dbejte na správnou polaritu baterie.
2. Učení:
 - a. Vložte zásuvku do síťové zásuvky. Červená LED se rozblíká po dobu asi 10 sec. na znamení, že zásuvka je připravena se učit.
 - b. Během této doby stiskněte požadované tlačítko ON na dálkovém ovladači. LED indikátor přestane blikat a začne trvale svítit. Tím skončilo učení a zásuvka se dá ovládat zvolenými tlačítky ON a OFF.
 - c. Pokud se učení nepodařilo, LED indikátor stále bliká a po 30sec. můžete opakovat krok 2b.
 - d. Pokud potřebujete ovládat více zásuvek, postupujte podle bodů 2a. a 2b.
 - e. Každý přijímač se může naučit max. 8 párů kódů.
3. Ovládání:

Stiskem příslušného tlačítka ON zapnete odpovídající zásuvku. Spotřebič, připojený k této zásuvce, se zapne. Stiskem odpovídajícího tlačítka OFF se tento spotřebič vypne.
4. Mazání:

Pokud chcete smazat Kód v zásuvce, vyjměte a po té znovu zasuněte zásuvku do síťové zásuvky. Červená LED se rozblíká na znamení, že zásuvka je připravena se učit. Pak stiskněte odpovídající tlačítko OFF na dálkovém ovladači. LED zhasne na znamení, že se dříve naučený kód smazal.

Technické údaje:

Dálkové ovládání: typ 50027

Napájení: 12V baterie A23

Dosah: asi 25m v závislosti na okolních podmínkách

Kmitočet: 433.92Mhz

Radiem řízená zásuvka: typ 55001FRX10

Napájení 230V~, 50Hz

Spínaný výkon: 1000W

Kmitočet: 433.92Mhz