










W3090**W3090/BI****W3090/CR**

S ohledem na technické důvody související s funkcí svítidla, není vhodné světelný zdroj ze svítidla demontovat/vyměňovat.

Vzhľadom na technické dôvody súvisiace s funkčnosťou svietidla, nie je vhodné svetelný zdroj zo svietidla demontovať/vymieňať.

**1****4****2****5****3****6**

< Ø 24,0 > 12W
 < Ø 25,0 > 12W/BI (CR)
 < Ø 28,5 > 18W
 < Ø 29,5 > 18W/BI (CR)



W3090-12W/BI (CR)
 W3090-18W/BI (CR)

