

## Návod k použití

**CZ**

# Lapač hmyzu s UV zářivkou 2x 6 W

4813987



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

## NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

## UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.

Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

## POPIS PRODUKTU

Lapač hmyzu s UV zářivkou, která hmyz láká. Zářivky jsou umístěny za mřížkou, kterou hmyz proletí, následně je usmrcen vysokým napětím a spadne do zásobníku dole v přístroji. Lapač neobsahuje žádné chemické látky, je bez zápachu a nezpůsobuje žádné znečištění. Lapač má nehlukný chod a snadno se čistí.



## INSTALACE

Před instalací lapače hmyzu s UV zářivkou si přečtěte tento návod. Lapač hmyzu je určen pro venkovní, ale také vnitřní použití.

1. Umístěte nebo zavěste lapač hmyzu na suchém místě.
2. Zkontrolujte, zda napětí v síti není vyšší než napětí uvedené v tomto manuálu.
3. Zkontrolujte zda je lapač vypnutý (OFF).
4. Připojte napájecí kabel do vhodné síťové zásuvky.
5. Zapněte (ON).
6. Zařízení odpojte od sítě, pokud jej čistíte nebo jej nepoužíváte.

**UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se zařízení při provozu, hrozí nebezpečí úrazu.**

## PŘÍPRAVA LAPAČE

Lapač je potřeba před čištěním vybit, aby nedošlo k úrazu.

1. Odpojte lapač od síťového napětí a počkejte 5 minut.
2. Použijte šroubovák s izolovanou rukojetí a držte šroubovák pouze za rukojeť.
3. Propojte 2 drátky vysokonapěťové mřížky. Může se objevit slabé jiskření.
4. Opakujte dokud se jiskření nepřestane objevovat.

## ČIŠTĚNÍ

Frekvence čištění závisí na intenzitě používání. Zásobník kontrolujte nejméně jednou týdně, pokud je to nutné, pak kontrolujte častěji.

**UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí elektrošoků. Nikdy se nedotýkejte kovové mřížky holýma rukama.**

1. Ujistěte se, že je lapač vypnutý a že je odpojen od síťového napětí.
2. Vysuňte zásobník na hmyz a odstraňte zahubený hmyz.
3. Lapač čistěte suchým, čistým hadříkem, nepoužívejte žádná chemická rozpouštědla.
4. Ujistěte se, že se na UV zářivkách nehromadí prach, to by snížilo jejich účinnost.
5. Vysokonapěťovou mřížku čistěte pouze plastovým kartáčkem, ale opatrně, aby nedošlo k poškození.

## VÝMĚNA ZÁŘIVEK A STARTÉRŮ

Pokud je zářivka nefunkční, vyměňte ji za stejný typ.

1. Ujistěte se, že je lapač vypnutý a že je odpojen od síťového napětí.
2. Ujistěte se, že je lapač vybitý.
3. Odšroubujte 2 šroubky na zadní straně lapače.
4. Odstraňte krycí venkovní mřížku.
5. Výměna zářivky: Uchopte zářivku, pootočte jí o čtvrtinu otáčky a vytáhněte ji směrem nahoru. Vložte novou a opět pootočte o čtvrtinu otáčky zpět.
6. Výměna startéru: Uchopte startér, pootočte jím o čtvrtinu otáčky a vytáhněte jej. Vložte novou a opět pootočte o čtvrtinu otáčky zpět.
7. Nasadte mřížku a zašroubujte šroubky na původní místo.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Vstupní napětí	230 V / 50 Hz
Napětí mřížky	1800 - 3000 V
Efektivní plocha	30 m <sup>2</sup>
Zářivka	UV-A tube 2x 6 W
Rozměry	27,5 x 10,5 x 26,5 cm
Váha	1,6 kg

**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Výrobek je ve shodě se všemi základními evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

**LIKVIDACE**

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

**Výrobce:**

FK technics, spol. s r. o.  
Koněvova 1883/62  
130 00 Praha 3  
fkt@fkt.cz  
www.fkt.cz

Made in China



verze: 10/18\_01